
# Bedienungsanleitung für RAMSES 813 top2 HF und RAMSES 833 top2 HF

Sehr geehrter Kunde, wenn Sie das neuere Gerät gekauft haben, lesen Sie bitte Seite 1 bis 38;



für das ältere Gerät die Seiten 39 bis 75 des pdfs.



theben

## theben

#### **RAMSES**

RAMSES 813 top2 HF 8139500

RAMSES 833 top2 HF 8339500

Montage- und Bedienungsanleitung Raumthermostat















RAMSES 833 top2 HF

Inhaltsverzeichnis		DATUM/UHRZEIT Datum/Uhrzeit und	
Grundlegende Sicherheitshinweise	3	Sommer-/Winterzeit einstellen	23
Display und Tasten Bedienprinzip	4 4	FERIEN	24
Anschluss/Montage/Demontage	5	Ferienprogramm einstellen etc.	24
Batterien einlegen/ersetzen / Reset	7	BENUTZER EINSTELLUNG	
Empfangsgeräte/HF-Test/Codierung	8	Sprache einstellen	26
Erstinbetriebnahme	13	Anzeige einstellen	27
Bedienebene für den Anwender	14	LCD Licht einstellen Kontrast einstellen	28 28
Taste INFO Taste T°/H "Timer-Funktion"	14	Tastensperre	29
einstellen_	15	Werkseinstellung einstellen	29
Taste 6° C – Fixe Temperatur		Bedienebene für die Fachkraft	30
einstellen	15	PROFI EINSTELLUNG	
Solltemperatur ändern	16	Wandabgleich einstellen	30
Temperaturprogramme	17	Optimierung einstellen	31
MENU – Übersicht	18	Pumpenschutz einstellen	32
PROGRAMMIERUNG		Externen Eingang einstellen	32
Schaltzeit neu programmieren	20	Regler einstellen	35
Schaltzeit ändern oder löschen	21	HF-Einstellung	36
Schaltzeit abfragen	22	Wartung einstellen	36
Programm löschen	22	Technische Daten	37

## **Grundlegende Sicherheitshinweise**







### Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!

➤ Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!

 Die Geräte sind für verschiedene Montagearten gemäß der nachfolgenden Beschreibung vorgesehen.


#### Bestimmungsgemäße Verwendung


- Der Raumthermostat regelt über Funk die Raumtemperatur in Einfamilienhäusern, Büros etc.
- Er wird verwendet in trockenen Räumen mit in Wohnungen üblichen Verunreinigungen

#### **Entsorgung**


Geräte und Batterien getrennt umweltgerecht entsorgen

## **Display und Tasten**





## **Bedienprinzip**



## Anschluss/Montage





## **⚠** WARNUNG

## Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- ➤ Montage ausschließlich durch Elektrofachkraft!
- > Spannung freischalten!
- > Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Gegen Wiedereinschalten sichern!
- > Spannungsfreiheit prüfen!
- > Erden und kurzschließen!

#### Wandmontage

- ➤ Mit dem optional erhältlichen Rückwandset (907 0 605) Gerät an der Wand befestigen. Damit kann man bei den Sets RAMSES 833 top 2 auch den externen Eingang nutzen (Beschreibung siehe Seite 33 ff.).
- ➤ Montagehöhe von ca. 1,5 m beachten und Empfangsqualität prüfen.

#### Freistehende Montage

- > Mit Hilfe des beiliegenden Stellfußes kann das Gerät freistehend betrieben werden.
- > Standorte wie Fenstersimse, Fernseher, PCs oder Geräte mit Wärme-/Kälteabstrahlung vermeiden.

## **Demontage**

Mit einem Schraubendreher von unten Rasthaken nach oben drücken und Gerät öffnen.



## Batterien einlegen

- Nur durch Elektrofachkraft.
- Nur 1,5 V-Batterien des Typs AA, Alkaline verwenden.
- Auf die korrekte Polung der Batterien achten.
- Batterie umweltgerecht entsorgen.

#### Reset

Mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung drücken, die sich auf der linken Seite des Gerätes befindet.


#### Batterien ersetzen

- Batteriesymbol im Display blinkt, der Regler bleibt bedienbar. Die Batterien sollten ausgetauscht werden.
- Das Display blinkt, der Regler ist nicht mehr bedienbar; das Relais bleibt ständig eingeschaltet. Die Batterien müssen schnell ausgetauscht und innerhalb von 10 min. gewechselt werden, damit die eingestellten Werte erhalten bleiben.




## Empfangsgeräte REC 1/REC 2/REC 11/REC 21

#### REC 1/REC 2 für Wandmontage



- A Schaltungsvorwahl Kanal 1
- **B** Zustandsanzeige Kanal 1
- **C** Pegelanzeige für Empfangsgüte
- **D** Antennenanschluss
- E Zustandsanzeige Kanal 2
- **F** Schaltungsvorwahl Kanal 2

#### REC 11/REC 21 für Steckdosenbetrieb



**E** Anzeige der Feldstärke

Reichweite ca. 20–30 m

## Montage und Anschluss der Empfangsgeräte

- ➤ REC 1 (1 Kanal)


  Gerät an Klemmen 1, 2, 3 anschließen.
- > REC 2 (2 Kanäle)

Anschluss 1:

Gerät an Klemmen 1, 2, 3 anschließen.

Anschluss 2:

Gerät an Klemmen 4, 5, 6 anschließen.



#### ➤ REC 11

Gerät an Klemmen anschließen.

#### ➤ REC 21

Empfänger in die Steckdose stecken. Gerät per Stecker an REC 21 stecken.



## Empfangsgeräte REC 1/REC 2/REC 11/REC 21

#### Antenne ausrichten

- REC 1/REC 2 an Betriebsspannung anlegen.
- Antenne senkrecht ausrichten. Falls Störungen auftreten (mehrere LEDs leuchten), Antenne so ausrichten, dass möglichst wenige LEDs aufleuchten.
- Antenne nicht neben Wasser- oder Stromleitungen verlegen.

#### Empfangsqualität optimieren

 Die Kanäle am Empfänger müssen Aus sein, d. h. die zugehörige Zustandsanzeige(n) (LED) muss Aus sein. Für einen optimalen Empfang muss mindestens eine grüne LED aufleuchten.

#### Schaltungsvorwahl von REC 1/REC 2/ REC 11/REC 21

- ➤ Kanal C1 ein-/ausschalten
- Kurz die Taste C1 drücken. Der Kanal ist ein (die LED von C1/C2 leuchtet). Der Kanal ist aus (die LED von C1/C2 erlischt).
- Kanal C2 ein-/ausschalten (nur REC 2)
- Kurz die Taste C2 drücken.

#### Codierung



Sende- und Empfangsgerät sind werksseitig bereits aufeinander abgestimmt und codiert. Vor jeder neuen Codierung die alte löschen!

### Test von Kanal 1/Kanal 2 (z. B. Raum 1/2)

Am Thermostat CODIERUNG wählen und mit OK bestätigen (die LED von Kanal 1/2 und die Pegelanzeige leuchten kurz).

### Codieren von Kanal C1 (z. B. Raum 1)

Taste C1 an REC 1/REC 2 (REC 11/REC 21) ca. 5 s drücken.
Die LED von C1 blinkt für ca. 10 s. Innerhalb dieser Zeit muss die Codierung auf den Thermostat ausgeführt werden. Die Pegelanzeige am Empfänger leuchtet kurz auf.

#### Codieren von Kanal C2 (z. B. Raum 2)

Taste C2 an REC 2 (z. B. Raum 2) für ca. 5 s drücken. Die LED von C2 blinkt für ca. 10 s. Innerhalb dieser Zeit muss die Codierung auf den Thermostat ausgeführt werden.

#### Codierung löschen

- ➤ Taste C1 an REC 1/REC 2 (REC 11/ REC 21)für ca. 10 s drücken. Die LEDs von C1 leuchten und erlöschen nach 3 s.
- Vorgang für C2 analog durchführen.

## Allgemeine Informationen zu Funk

Da es sich bei den Funksignalen um elektromagnetische Wellen handelt, wird das Signal vom Sender zum Empfänger gedämpft (sog. Reichweiteneinschränkung). Hinzu kommen noch weitere Störfaktoren wie Metallteile in Wänden, Metallfolien zur Dämmung usw. Es bildet sich ein sog. Funkschatten (siehe Tabelle).

#### Andere Störquellen

Geräte, die ebenfalls mit hochfrequenten Signalen arbeiten, z.B. Computer, elektronische Trafos etc. gelten als weitere Störquellen.

Der Mindestabstand zu diesen Geräten sollte 0,5 m betragen.

#### **Transmission**

Beachten Sie: Feuchte im Material reduziert die Transmission!


Trockenes Material	Material- stärke	Transmission
Holz, Gips, Gipskar- tonplatten	<30 cm	90–100 %
Backstein, Pressspan- platten	<30 cm	65–95 %
Armierter Beton	<30 cm	10–70 %
Metall, Metallgitter, Aluminium	<1 mm	0–10 %
Metall, Aluminiumka- schierung	<1 mm	0 %



Nach Einlegen der Batterien die Taste rechts länger als 3 s drücken und Anzeigen im Display folgen (siehe Bild).

Datum, Uhrzeit sowie die Sommer-/Winterzeitregel können auch im Menü MENU unter UHRZEIT/DATUM eingestellt werden.

Bei RAMSES 813 top2 HF müssen Datum und Uhrzeit eingestellt werden, bei RAMSES 833 top2 HF sind sie werkseitig voreingestellt. Bei den Geräten RAMSES 813 top2 HF handelt es sich um Basisgeräte, die Geräte RAMSES 833 top2 HF sind Komfortgeräte.





## Bedienebene für den Anwender

#### Hinweis<sup>1</sup>

Nach 5 s wird das gesamte Display bis auf Temperatur und Uhrzeit ausgeblendet. Durch Druck auf die Taste INFO wird das Display erneut angezeigt.


Diese Einstellung lässt sich unter BENUTZER EINSTELLUNGEN/ANZEIGE ändern.

## Taste INFO – Einstellungen abfragen

Mit der Taste INFO können die aktuelle Raumtemperatur, das Temperaturprogramm, die Solltemperatur, Datum/Uhrzeit oder der Batteriezustand abgefragt werden.

> Taste INFO mehrmals drücken.





## Taste T°/H - "Timer-Funktion" einstellen

- ➤ Taste T°/H drücken. Es erscheint GE-WUENSCHTE TEMPERATUR (6 °C-30 °C).
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad den Wert einstellen
- Mit OK bestätigen. Es erscheint DAUER.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad die Dauer einstellen (von 0:30–24:00).
- Mit OK bestätigen. Es erscheint COUNTDOWN

Solange das gesamte Display angezeigt wird, blinkt die Taste **[r°/H]**, um den eingeschalteten Countdown anzuzeigen.

### T°/H -Funktion löschen

Taste EXIT drücken.
Es erscheint ZURUECK ZUM PROGRAMM.

## Taste 6°C – Fixe Temperatur einstellen

- ➤ Taste 6°C drücken. Es erscheint GE-WUENSCHTE TEMPERATUR (6 °C-30 °C).
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad den Wert einstellen
- Mit OK bestätigen. Es erscheint PROG VERLASSEN.

Solange das gesamte Display angezeigt wird, blinkt die Taste 6°C, um die eingeschaltete Funktion anzuzeigen.

Taste EXIT drücken. Es erscheint ZURUECK ZUM PROGRAMM.

## Solltemperatur ändern

## Mit dem Drehrad Änderungen vornehmen

Während des Regelbetriebes können Sie die aktuelle Solltemperatur mit dem Drehrad temporär ändern. Sie wird nicht im Programm gespeichert und bei der nächsten programmierten Schaltzeit durch den programmierten Wert ersetzt.



➤ Drehrad nach oben oder unten drehen, um Temperaturwert (in 0,2 °C-Schritten) zu verändern.

### Für alle Programmierungen gilt:

Der unterbrochene Balken links oben im Display zeigt die Anzahl der vorhandenen Menüpunkte im jeweiligen Menü. Der blinkende Cursor weist auf die Stelle im Menü, an der Sie sich gerade befinden.







Die Geräte RAMSES top2 besitzen mehrere voreingestellte Programme.


- PROG P1
- PROG P2
- PROG P3


Mit der Taste MENU/PROGRAMMIERUNG gelangen Sie zur Auswahl des aktiven Temperaturprogramms.

Temperaturprogramme (P1, P2, P3) ändern


Die Programme lassen sich im MENU/ PROGRAMMIERUNG ändern (siehe Seite 20ff.)








## MENU – Übersicht








Die Programme P1–P3 sind voreingestellt, können aber verändert und gelöscht werden. Pro Programm können max. 24 Schaltzeiten programmiert werden, insgesamt 42.



Programm P1 (vorprogrammiert)				
Mo-Fr	21 °C	6.00-22.00		
	sonst	17 °C		
Sa–So	21 °C	7.00–23.00		
Programm P2 (vorprogrammiert)				
Mo–Fr	21 °C	6.00-8.00		
		16.00-22.00		
	sonst	17 °C		
Sa–So	21 °C	7.00-23.00		
Programm P3 (vorprogrammiert)				
Mo–Fr	21 °C	12.00-20.00		
	sonst	17 °C		
Sa–So	21 °C	7.00-22.00		


## Schaltzeit neu programmieren

- ➤ Taste MENU drücken. Es erscheint PROGRAMMIERUNG.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. PROG P1.
- ➤ Mit **OK** bestätigen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad P1 NEU wählen.
- ➤ Mit **OK** bestätigen.
- Gewünschte Tage mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad wählen (z. B. Mo–Fr, Sa–So, einzelne Tage oder täglich).
- ➤ Mit **OK** bestätigen.
- Schaltzeitpunkt über Stunde, Minute und Solltemperatur mit den Tasten + oder – bzw. dem Drehrad eingeben.
- ➤ Mit **OK** bestätigen.



## Schaltzeit ändern oder löschen

- Taste MENU drücken. Es erscheint PROGRAMMIERUNG.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. PROG P1.
- > Mit **OK** bestätigen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad P1 AENDERN oder P1 LOESCHEN wählen.
- > P1 AENDERN mit OK bestätigen.
- Gewünschte Tage mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad wählen (z. B. Mo–Fr, Sa–So, einzelne Tage oder täglich).
- ➤ Mit **OK** bestätigen.
- Schaltzeitpunkt über Stunde, Minute und Solltemperatur mit den Tasten + oder – bzw. dem Drehrad eingeben.
- Mit OK bestätigen.




## Schaltzeit abfragen

- Taste MENU drücken. Es erscheint PROGRAMMIERUNG.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. PROG P1.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint P1 ARFRAGEN
- > Mit **OK** bestätigen.
- Taste NEXT drücken. Nacheinander können alle programmierten Schaltzeiten abgefragt werden.



## Programm löschen

- > PROGRAMMIERUNG mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten + oder PROG LOESCHEN wählen.
- ➤ Mit **OK** bestätigen. Es erscheint **LOESCHEN P1**.
- ➤ Mit **OK** bestätigen. Es erscheint **BESTAETIGEN**.
- ➤ Mit **OK** bestätigen.




### **UHRZEIT/DATUM**

## D

## Datum/Uhrzeit und Sommer-Winterzeit einstellen

- ➤ Taste MENU drücken. Es erscheint PROGRAMMIFRUNG.
- ➤ Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad UHRZEIT/DATUM wählen.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint JAHR.
- Nacheinander Monat, Tag, Stunde und Minute etc. mit den Tasten + oder – bzw. dem Drehrad ändern.
  - Es erscheint SO-WI REGEL.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint EUROPA, EUROPA WEST, EUROPA OST oder KEINE SO-WI.
- Gewünschte Sommer-Winterregel auswählen und mit OK bestätigen.




KEINE

SO-WI

#### **FERIEN**

## Ferienprogramm einstellen


- ➤ Taste MENU drücken. Es erscheint PROGRAMMIERUNG.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad FERIEN wählen.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint BEGINN FERIEN.
- Nacheinander Jahr, Monat, Tag etc. wählen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad den Wert ändern.
- > Jeweils mit **OK** bestätigen.
- Anschließend ENDE FERIEN analog zu BEGINN FERIEN eingeben.
- Gewünschte Solltemperatur für die Ferienzeit mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad einstellen und mit OK bestätigen.



Es lässt sich max. ein Ferienzeitraum programmieren.

## Ferienprogramm abfragen/ löschen


(nur bei einem programmierten Ferienzeitraum möglich)



## Ferienprogramm abschalten

Im programmierten Ferienzeitraum wird im Display **FERIEN** angezeigt. Eine Bedienung des Reglers ist erst nach Abschalten des Ferienmodus möglich.


FERIEN im Display mit
 OFF bestätigen.
 Es erscheint
 FERIEN AUS.
 Mit OK bestätigen.



#### Ferienprogramm kurz unterbrechen und neu aktivieren

Während des Ferienzeitraumes kann das Programm unterbrochen und mit den vorhandenen Daten wieder neu aktiviert werden.

- FERIEN im Display mit OK bestätigen. Es erscheint NEU AKTIVIEREN.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint FFRIFN.



#### BENUTZER EINSTELLUNG

## Sprache einstellen

- Taste MENU drücken. Es erscheint PROGRAMMIERUNG.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad BENUTZER EINSTELLUNG wählen. Es erscheint SPRACHE.
- Mit OK bestätigen.
  Es erscheint z. B. DEUTSCH.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad die Sprache wählen.
- ➤ Mit **OK** bestätigen.





## Anzeige einstellen

- > ANZEIGE mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad Wert 1–4 wählen.
- > Mit **OK** bestätigen.



21.3°C

1 = Einfache Anzeige: Nach 5 s werden alle Displayinhalte bis auf Temperatur und Uhrzeit ausgeblendet (Werkseinstellung).

12:00

2 = Einfache Anzeige wie 1, aber Uhrzeit und Temperatur sind vertauscht

12:00 RAUMTEMPERATUR 21.3°C

3 = komplette Anzeige



4 = komplette Anzeige wie 3, aber Uhrzeit und Temperatur sind vertauscht

### LCD Licht einstellen

(nur bei RAMSES 833 top2 HF)

Die Helligkeit der Hinterleuchtung kann in verschiedenen Stufen eingestellt werden.

- LCD LICHT mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. 3.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad 0–3 wählen.
- Mit OK bestätigen.

## Kontrast einstellen

Der Kontrast des Displays kann in verschiedenen Stufen eingestellt werden.

- ➤ KONTRAST mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. 8.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad 0–15 wählen.
- Mit OK bestätigen.


## **Tastensperre**

Das Gerät ist mit einer Tastensperre ausgestattet, die sich per Software ein- bzw. ausschalten läßt. Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display ein Schlüsselsymbol, bei Tastendruck wird nur TASTENSPERRE im Display angezeigt.

#### Tastensperre einstellen

- TASTENSPERRE mit OK bestätigen. Es erscheint MIT oder OHNE TASTENSPERRE.
- Auswahl mit OK bestätigen.

## Tastensperre kurzfristig unterbrechen



➤ Taste **INFO** länger als 3 s drücken.

## Werkseinstellung

Die Werkseinstellungen setzen alle Einstellungen des Reglers zurück in den Auslieferungszustand.

- WERKSEINSTELLUNGEN mit OK bestätigen.
  Es erscheint BESTÄTIGEN.
- Mit OK bestätigen.






## Bedienebene für die Fachkraft

## PROFI EINSTELLUNG – Wandabgleich einstellen

Wenn der Montageort ungünstig liegt, können Temperaturabweichungen zwischen der erfassten und der tatsächlichen Raumtemperatur auftreten. Diese Differenz kann durch den Wandabgleich korrigiert werden.

- > Taste MENU drücken. Es erscheint PROGRAMMIERUNG.
- ➤ Mit den Tasten + oder − bzw. dem Drehrad PROFI EINSTELLUNG wählen.
- ➤ Mit **OK** bestätigen. Es erscheint **WANDABGLEICH**.
- Mit OK bestätigen.
- ➤ Mit den Tasten + oder − bzw. dem Drehrad den Temperaturwert ändern und mit **OK** bestätigen.





## Optimierung einstellen

Mit der Optimierungsfunktion können Sie zu einem gewünschten Schaltzeitpunkt eine bestimmte Raumtemperatur erreichen. Dabei wird angegeben, um wieviel Minuten früher mit Heizen begonnen wird. Diese Zeit gilt pro K Temperaturunterschied zwischen tatsächlicher Temperatur und gewünschter Solltemperatur.

#### Beispiel:

Morgens um 06.00 Uhr ist im Bad die Umschaltung von Absenk- (17 °C) auf Komforttemperatur (23 °C) programmiert.

Ohne Optimierungsfunktion schaltet der Raumthermostat die Wärmeanforderung für das Bad um 06.00 Uhr frei. Je nach Größe des Raumes und installierter Heizungsanlage erreicht das Bad z.B. um 6.30 Uhr die gewünschten 23 °C. Mit eingestellter Optimierung von 5 min/K gibt

der Thermostat die Wärmeanforderung früher frei und zwar:

- Solltemperatur um 06.00 Uhr --> 23 °C
- Isttemperatur --> 17 °C
- d. h. Delta T = 6 K
- 6 K \* 5 min/K = 30 min

Der Regler gibt also 30 min früher den Start zum Heizen und erreicht die Solltemperatur um 06.00 Uhr.

Der einzustellende Optimierungswert ist abhängig von Raum- und Heizungsgegebenheiten.

- > OPTIMIERUNG mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad den Wert (von 1–60) einstellen und mit OK bestätigen.

## Pumpenschutz einstellen

Der Pumpenschutz ist werkseitig nicht aktiviert. Er kann aber im Menü **PROFI EINSTELLUNG** eingestellt werden.

- > PUMPENSCHUTZ mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad ON oder OFF wählen und mit OK bestätigen.
- ZEITPUNKT und DAUER
   IN SEC mit den Tasten
   + oder bzw. dem
   Drehrad einstellen und mit OK bestätigen.



## Externen Eingang einstellen

Der externe Eingang bei **RAMSES 833 top2 HF** kann für verschiedene externe Sensoren konfiguriert werden.



ACHTUNG! Eingang ist aktiv, deshalb keine Fremdspannung verwenden. Der angeschlossene Kontakt muss potenzialfrei und elektrisch sicher getrennt sein.

- > EXT EINGANG mit OK bestätigen.
- Sie können wählen zwischen UNBENUTZT, FB-FUEHLER, RT-FUEHLER, FENSTER-KONTAKT, TELEFONKONTAKT, PRAESENZMELDER.
- Gewünschten Sensor/Kontakt mit OK bestätigen. Eventuell vorhandene Optionen wählen und mit OK bestätigen.

## Folgende Optionen stehen bei den einzelnen Sensoren/Kontakten zur Verfügung

FB-Fühler: (Fußbodensensor)	Mode 1 Mode 2	keine Optionen, Fußbodentemperaturregelung, Fußbodentemperatur wird im Display angezeigt Fußbodentemperaturbegrenzung, Fußbodentemperatur- auswahl zwischen 20 °C und 30 °C einstellbar, im Display wird Raumtemperatur angezeigt; Fußbodenfühler (907 0 321)
RT-Fühler: (Raumtemperatur- sensor)	keine Optionen,	der interne Temperaturfühler wird abgeschaltet; externer Temperaturfühler (IP 65) (907 0 459)
Präsenzmelder:	Temperaturauswahl	auf diese Temperatur wird geregelt während der HKL- Ausgang des Präsenzmelders geschaltet ist. Ohne Präsenz wird nach dem eingestellten Programm geregelt.
Fensterkontakt:	keine Optionen, solange der Fensterkontakt geschaltet ist, regelt der Thermostat auf Frostschutztemperatur; im Display wird FENSTERKONTAKT angezeigt.	

Telefonkontakt:	Temperaturauswahl	Temperatur wählen, auf die der Regler regeln soll, wenn der Telefonkontakt geschaltet wird.
	Zeitauswahl	Zeit wählen, bis der Telefonkontakt automatisch ausschaltet.
	Wenn der Telefonkontakt geschaltet ist, wird im Display TELEFON angezeigt. Der geschaltete Kontakt muss per Hand ausgeschaltet werden, damit sich der Regler wi bedienen lässt. Eine Sicherheitsabschaltung schaltet den Kontakt nach der voreinge stellten Zeit automatisch wieder aus. Der verwendete Telefonfernschalter sollte eine Impulsausgang besitzen.	

## Regler einstellen

#### Reglerverhalten eines PD-Reglers

Bei angepaßten Heizungsanlagen zeichnet sich ein PD-Regler durch kurze Ausregelzeit, geringe Überschwingweiten und damit hohe Regelgenauigkeit aus.


#### Reglerverhalten eines Hysterese-/Zweipunkt-Reglers

Bei über- oder unterdimensionierten Heizungsanlagen zeichnet sich ein Hysterese-Regler durch geringe Schalthäufigkeit und kleine Temperaturabweichungen aus.

- REGLER mit OK bestätigen.
- Sie können wählen zwischen PD REGLER oder HYST REGLER.

➤ Mit den Tasten + oder − bzw. dem Drehrad Einstellungen vornehmen und mit **OK** REGI ER bestätigen. PD REGLER HYST REGLER **AMPLITUDE** HYSTERESE 0.2°C 1.2°C HYST REGLER PERIODE 10 REGI FR-OFFSET 0.1°C PD REGLER

# **HF-Einstellung**



Zur HF-Einstellung siehe auch Seite 8 ff.

# Wartung einstellen

bei der Wartung handelt es sich um eine "Erinnerungsfunktion".

- WARTUNG mit OK bestätigen.
  Es erscheint MONATE BIS NAECHSTE WARTUNG.
- ➤ Mit den Tasten + oder − bzw. dem Drehrad den Wert eingeben und mit **OK** bestätigen.



### D

### **Technische Daten**

REC 1 + REC 2 (868 MHz)

Nennspannung:  $230 \text{ V} \sim +/-10 \% 50 \text{ Hz}$ 

Kontakt: Schliesserkontakt, potenzialfrei

max. 6 (1) A/250 V~ pro Kanal

REC 11 + REC 21 (868 MHz)

Nennspannung: 230 V $\sim$  +/-10 % 50 Hz

Kontakt: Schliesserkontakt, potenzialfrei

16 (2) A/250 V~ pro Kanal

Zulässige Umgebungs-

temperatur: 0 °C ... +55 °C

Schutzklasse: II nach EN 60730-1 bei

bestimmungsgemäßer Montage (REC 11, REC 1 +

REC 2)

I nach EN 60730-1 (REC 21)

Schutzart: IP 20 nach EN 60529

RAMSES 813 top2 HF / RAMSES 833 top2 HF

Batterien: 2 x Alkalinezellen 1,5 V,

Typ AA

Gangreserve während

Batteriewechsel: 10 Minuten

Temperatur-

einstellbereich: +4 °C bis +30 °C

in Schritten von 0,2 °C

Regelperiode: 5–30 min. (PD-Regler)

Regelfangbereich:  $\pm 0.2$  K bis 5 K

(PD-Regler)

Schalthysterese:  $\pm 0.2 \text{ K bis } \pm 1.0 \text{ K}$ 

(Hysterese-Regler)

Speicherplätze: 42

Ganggenauigkeit: ≤ 1 s/Tag bei 20 °C

Verschmutzungsgrad: 2

Schutzklasse: III nach EN 60730-1 bei

bestimmungsgemäßer

Montage

Schutzart: IP 20 nach EN 60529

entspricht TYP 1B nach IEC/EN 60730-1

# Serviceadresse/Hotline

#### Serviceadresse

#### Theben AG

Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch DEUTSCHLAND Fon +49 7474 692-0

Fax +49 7474 692-150

#### Hotline

Fon +49 7474 692-369
Fax +49 7474 692-207
hotline@theben.de
Addresses, telephone numbers etc.
www.theben.de



#### **RAMSES**

RAMSES 813 top2 HF 813 9 500

RAMSES 833 top2 HF 833 9 500

Montage- und Bedienungsanleitung Raumthermostat















RAMSES 833 top2 HF

Inhaltsverzeichnis		Programmierung	23
		Schaltzeit neu programmieren	24
Grundlegende Sicherheitshinweise	3	Schaltzeit ändern oder löschen	25
Display und Tasten	4	Schaltzeit abfragen	26
Bedienprinzip	4	Programm löschen	26
Anschluss/Montage/Demontage	5	Sprache einstellen	27
Batterien einlegen/Reset	7	Anzeige einstellen	27
Empfangsgeräte/HF-Test/Codierung	8	LCD Licht einstellen	28
Erstinbetriebnahme	13	Kontrast einstellen	28
Bedienebene für den Anwender	14	Tastensperre	29
Taste INFO	14	Werkseinstellung	29
Taste PARTY	15	Bedienebene für die Fachkraft	30
Taste ECO	15	Wandabgleich einstellen	30
Temperaturprogramme	16	Optimierung einstellen	31
Taste MODE – Einstellungen ändern/		Pumpenschutz einstellen	32
programmieren	18	Externen Eingang einstellen	32
MODE – Einstellungen – Übersicht	19	Regler einstellen	35
Solltemperatur ändern	20	HF-Einstellung	36
Datum/Uhrzeit und		Wartung einstellen	36
Sommer-/Winterzeit einstellen	20	Technische Daten	37
Ferienprogramm einstellen etc.	21		

# **Grundlegende Sicherheitshinweise**





# **⚠** WARNUNG

### Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!

- > Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!
- Die Geräte sind für verschiedene Montagearten gemäß der nachfolgenden Beschreibung vorgesehen.


### Bestimmungsgemäße Verwendung


- Der Raumthermostat regelt über Funk die Raumtemperatur in Einfamilienhäusern, Büros etc.
- Er wird verwendet in trockenen Räumen mit in Wohnungen üblichen Verunreinigungen

### **Entsorgung**


Geräte und Batterien getrennt umweltgerecht entsorgen

# **Display und Tasten**





# Bedienprinzip



# **Anschluss/Montage**





# **⚠** WARNUNG

### Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Montage ausschließlich durch Elektrofachkraft!
- > Spannung freischalten!
- > Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Spannungsfreiheit prüfen!
- > Erden und kurzschließen!

### Wandmontage

- ➤ Mit dem optional erhältlichen Rückwandset (907 0 605) Gerät an der Wand befestigen. Damit kann man bei den Sets RAMSES 833 top 2 auch den externen Eingang nutzen (Beschreibung siehe Seite 33 ff.).
- ➤ Montagehöhe von ca. 1,5 m beachten und Empfangsqualität prüfen.

#### Freistehende Montage

- Mit Hilfe des beiliegenden Stellfußes kann das Gerät freistehend betrieben werden.
- > Standorte wie Fenstersimse, Fernseher, PCs oder Geräte mit Wärme-/Kälteabstrahlung vermeiden.

# **Demontage**

➤ Mit einem Schraubendreher von unten Rasthaken nach oben drücken und Gerät öffnen.



# Batterien einlegen

- Nur durch Elektrofachkraft.
- Nur 1,5 V-Batterien des Typs AA, Alkaline verwenden.
- Auf die korrekte Polung der Batterien achten.
- Batterie umweltgerecht entsorgen.

#### Reset

Mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung drücken, die sich auf der linken Seite des Gerätes befindet.


### Batterien ersetzen

- Batteriesymbol im Display blinkt, der Regler bleibt bedienbar. Die Batterien sollten ausgetauscht werden.
- Das Display blinkt, der Regler ist nicht mehr bedienbar; das Relais bleibt ständig eingeschaltet. Die Batterien müssen schnell ausgetauscht und innerhalb von 10 min. gewechselt werden, damit die eingestellten Werte erhalten bleiben.




# Empfangsgeräte REC 1/REC 2/REC 11/REC 21

### REC 1/REC 2 für Wandmontage



- A Schaltungsvorwahl Kanal 1
- **B** Zustandsanzeige Kanal 1
- C Pegelanzeige für Empfangsgüte
- **D** Antennenanschluss
- E Zustandsanzeige Kanal 2
- F Schaltungsvorwahl Kanal 2

#### REC 11/REC 21 für Steckdosenbetrieb



E Anzeige der Feldstärke

Reichweite ca. 20-30 m


# Montage und Anschluss der Empfangsgeräte

- ➤ REC 1 (1 Kanal)
  Gerät an Klemmen 1, 2, 3 anschließen.
- > REC 2 (2 Kanäle)

Anschluss 1:

Gerät an Klemmen 1, 2, 3 anschließen. Anschluss 2:

Gerät an Klemmen 4, 5, 6 anschließen.



#### **>** REC 11

Gerät an Klemmen anschließen.

#### **➢ REC 21**

Empfänger in die Steckdose stecken. Gerät per Stecker an REC 21 stecken.



# Empfangsgeräte REC 1/REC 2/REC 11/REC 21

#### Antenne ausrichten

- ➤ REC 1/REC 2 an Betriebsspannung anlegen.
- Antenne senkrecht ausrichten. Falls Störungen auftreten (mehrere LEDs leuchten), Antenne so ausrichten, dass möglichst wenige LEDs aufleuchten.
- ➤ Antenne nicht neben Wasser- oder Stromleitungen verlegen.

### Empfangsqualität optimieren

 Die Kanäle am Empfänger müssen Aus sein, d. h. die zugehörige Zustandsanzeige(n) (LED) muss Aus sein. Für einen optimalen Empfang muss mindestens eine grüne LED aufleuchten.

### Schaltungsvorwahl von REC 1/REC 2/ REC 11/REC 21

- ➤ Kanal C1 ein-/ausschalten
- Kurz die Taste C1 drücken. Der Kanal ist ein (die LED von C1/C2 leuchtet). Der Kanal ist aus (die LED von C1/C2 erlischt).
- ➤ Kanal C2 ein-/ausschalten (nur REC 2)
- > Kurz die Taste C2 drücken.

### Codierung

Sende- und Empfangsgerät sind werksseitig bereits aufeinander abgestimmt und codiert. Vor jeder neuen Codierung die alte löschen!

#### Test von Kanal 1/Kanal 2 (z. B. Raum 1/2)

➤ Am Thermostat CODIERUNG wählen und mit **OK** bestätigen (die LED von Kanal 1/2 und die Pegelanzeige leuchten kurz).

#### Codieren von Kanal C1 (z. B. Raum 1)

Taste C1 an REC 1/REC 2 (REC 11/REC 21) ca. 5 s drücken.
Die LED von C1 blinkt für ca. 10 s. Innerhalb dieser Zeit muss die Codierung auf den Thermostat ausgeführt werden. Die Pegelanzeige am Empfänger leuchtet kurz auf.

### Codieren von Kanal C2 (z. B. Raum 2)

Taste C2 an REC 2 (z. B. Raum 2) für ca. 5 s drücken. Die LED von C2 blinkt für ca. 10 s. Innerhalb dieser Zeit muss die Codierung auf den Thermostat ausgeführt werden.

#### Codierung löschen

- ➤ Taste C1 an REC 1/REC 2 (REC 11/ REC 21)für ca. 10 s drücken. Die LEDs von C1 leuchten und erlöschen nach 3 s.
- Vorgang für C2 analog durchführen.

### Allgemeine Informationen zu Funk

Da es sich bei den Funksignalen um elektromagnetische Wellen handelt, wird das Signal vom Sender zum Empfänger gedämpft (sog. Reichweiteneinschränkung). Hinzu kommen noch weitere Störfaktoren wie Metallteile in Wänden, Metallfolien zur Dämmung usw. Es bildet sich ein sog. Funkschatten (siehe Tabelle).

### Andere Störquellen

Geräte, die ebenfalls mit hochfrequenten Signalen arbeiten, z. B. Computer, elektronische Trafos etc. gelten als weitere Störquellen.

Der Mindestabstand zu diesen Geräten sollte 0,5 m betragen.

#### **Transmission**

Beachten Sie: Feuchte im Material reduziert die Transmission!

Trockenes Material	Material- stärke	Transmission
Holz, Gips, Gipskar- tonplatten	<30 cm	90–100 %
Backstein, Pressspan- platten	<30 cm	65–95 %
Armierter Beton	<30 cm	10–70 %
Metall, Metallgitter, Aluminium	<1 mm	0–10 %
Metall, Aluminiumka- schierung	<1 mm	0 %

# **Erstinbetriebnahme**

Nach Einlegen der Batterien die Taste rechts länger als 3 s drücken und Anzeigen im Display folgen (siehe Bild).

Datum, Uhrzeit sowie die Sommer-/Winterzeitregel können auch im Menü MODE unter UHRZEIT/DATUM eingestellt werden.

Bei RAMSES 813 top2 HF müssen Datum und Uhrzeit eingestellt werden, bei RAMSES 833 top2 HF sind sie werkseitig voreingestellt.

Bei den Geräten RAMSES 813 top2 HF handelt es sich um Basisgeräte, die Geräte RAMSES 833 top2 HF sind Komfortgeräte.





# Bedienebene für den Anwender

#### Hinweis:

Nach 5 s wird das gesamte Display bis auf Temperatur und Uhrzeit ausgeblendet. Durch Druck auf die Taste INFO wird das Display erneut angezeigt.


Diese Einstellung lässt sich unter OPTIONEN/ANZEIGE ändern.

# Taste INFO – Einstellungen abfragen

Mit der Taste **INFO** können die aktuelle Raumtemperatur, das Temperaturprogramm, die Solltemperatur, Datum/Uhrzeit oder der Batteriezustand abgefragt werden.

> Taste INFO mehrmals drücken.





# Taste PARTY – PARTY-Funktion einstellen

Taste PARTY drücken.
Es erscheint PARTY SOLLTEMP 23,0 °C.

Solange das gesamte Display angezeigt wird, blinkt die PARTY-Taste, um den eingeschalteten Partymodus anzuzeigen. Nach Ausblenden des Displayinhaltes wird zur INFO-Taste noch die PARTY-Taste eingeblendet.

#### PARTY-Funktion löschen

Taste PARTY drücken.
Es erscheint PARTY AUS.

#### PARTY SOLLTEMP ändern

Mit dem Drehrad kann die PARTY SOLLTEMP nach oben oder unten verändert werden.

# Taste ECO – ECO-Funktion einstellen

➤ Taste ECO drücken.
Es erscheint ECO SOLLTEMP 17,0 °C.

Solange das gesamte Display angezeigt wird, blinkt die ECO-Taste, um den eingeschalteten Partymodus anzuzeigen. Nach Ausblenden des Displayinhaltes wird zur INFO-Taste noch die ECO-Taste eingeblendet.

### ECO-Funktion löschen

Taste ECO drücken.
Es erscheint ECO AUS.

#### ECO SOLLTEMP ändern

Mit dem Drehrad kann die ECO SOLLTEMP nach oben oder unten verändert werden.

# **Temperaturprogramme**

Die Geräte RAMSES top2 besitzen mehrere voreingestellte Programme.

- P1
- P2
- P3
- PERM KOMFORT
- PERM ABSENK
- FROSTSCHUTZ

Mit der Taste **MODE** gelangen Sie zur Auswahl des aktiven Temperaturprogramms.

### Temperaturprogramme (P1, P2, P3) ändern

Die Programme lassen sich mit der Taste **MODE**, im Menü **EINSTELLUNGEN** ändern (siehe Seite 18ff.)

# Mit dem Drehrad Änderungen vornehmen


Während des Regelbetriebes können Sie die aktuelle Solltemperatur mit dem Drehrad temporäre ändern. Sie wird nicht im Programm gespeichert und bei der nächsten programmierten Schaltzeit durch den programmierten Wert ersetzt.



Drehrad nach oben oder unten drehen, um Temperaturwert (in 0,2 °C-Schritten) zu verändern.

### Für alle Programmierungen gilt:

Der unterbrochene Balken links oben im Display zeigt die Anzahl der vorhandenen Menüpunkte im jeweiligen Menü. Der blinkende Cursor weist auf die Stelle im Menü, an der Sie sich gerade befinden.




# Taste MODE – Einstellungen ändern/programmieren

Mit der Taste **MODE** und der Auswahl des Menüpunktes **EINSTELLUNGEN** gelangen Sie in den Programmier- und Einstellungsmodus.


### Voreingestelltes Programm wählen

> Taste MODE drücken.



Mit <- oder -> können Sie durch die Menüpunkte blättern, das gewünschte Programm wählen und mit OK bestätigen.

# MODE – Einstellungen – Übersicht



# Solltemperatur ändern

- > SOLLTEMPERATUR mit OK bestätigen. Es erscheint KOMFORT 3
- ➤ Mit den Tasten + oder hzw. dem Drehrad den Wert ändern
- > Mit **OK** bestätigen.

Die übrigen Sollwerte (für Komfort 2. Frostschutz etc.) werden entsprechend eingestellt.

Alle 3 Komforttemperaturen sind frei wählbar:



Datum/Uhrzeit und Sommer-Winterzeit einstellen

> UHRZEIT/DATUM mit OK bestätigen.

Nacheinander Stunde, Minute etc. mit den Tasten + oder - hzw dem Drehrad ändern

FINSTELL LINGEN

SOLL-

TEMPERATUR

KOMFORT 3

KOMFORT 2

KOMFORT 1

ARSENKTEMP

FROSTSCHUTZ


Mit OK bestätigen.




# Ferienprogramm einstellen

- FERIEN mit OK bestätigen.
  Es erscheint BEGINN FERIEN.
- Nacheinander Jahr, Monat, Tag etc. wählen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad den Wert ändern.
- > Jeweils mit **OK** bestätigen.
- Anschließend ENDE FERIEN analog zu BEGINN FERIEN eingeben.
- Gewünschte Temperatur für die Ferienzeit mit den Tasten + oder – einstellen und mit OK bestätigen.

Es lässt sich max. ein Ferienzeitraum programmieren.




### Temperaturvorwahl einstellen



### Ferienprogramm abfragen/löschen

(nur bei einem programmierten Ferienzeitraum möglich)



### Ferienprogramm abschalten

Im programmierten Ferienzeitraum wird im Display **FERIEN** angezeigt. Eine Bedienung des Reglers ist erst nach Abschalten des Ferienmodus möglich.

FERIEN im Display mit
 OFF bestätigen.
 Es erscheint
 FERIEN AUS.



# Ferienprogramm kurz unterbrechen und neu aktivieren

Während des Ferienzeitraumes kann das Programm unterbrochen und mit den vorhandenen Daten wieder neu aktiviert werden.

- FERIEN im Display mit OK bestätigen. Es erscheint NEU AKTIVIEREN.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint FERIEN.



# **Programmierung**


Die Programme P1—P3 sind voreingestellt, können aber verändert und gelöscht werden. Pro Programm können max. 24 Schaltzeiten programmiert werden, insgesamt 42.

Programm	P1 (vorprog	rammiert)		
Mo-Fr	Komfort 1	6.00-22.00		
	sonst Absenk			
Sa-So	Komfort 1	7.00-23.00		
Programm	n P2 (vorprog	rammiert)		
Mo-Fr	Komfort 1	6.00-8.00		
		16.00-22.00		
	sonst Absenk	temperatur		
Sa–So	Komfort 1	7.00-23.00		
Programm	n P3 (vorprog	rammiert)		
Mo-Fr	Komfort 1	12.00-20.00		
	sonst Absenktemperatur			

Komfort 1

7 00-22 00

Sa-So




# Schaltzeit neu programmieren

#### MODE – EINSTELLUNGEN – PROGRAMMIERUNG


- PROGRAMMIERUNG mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. PROG P1.
- > PROG P1 mit OK bestätigen.
- > Taste **NEW** drücken.
- Gewünschte Tage mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad wählen (z. B. Mo–Fr, Sa–So, einzelne Tage oder täglich).
- ➤ Mit **OK** bestätigen.
- Gewünschte Temperatur mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad wählen (Komfort 1–3, Absenktemp, Frostschutz).
- Mit OK bestätigen.
- Schaltzeitpunkt über Stunde und Minute mit den Tasten + oder – bzw. dem Drehrad eingeben.

➤ Mit **OK** bestätigen.



# Schaltzeit ändern oder löschen

- PROGRAMMIERUNG mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. PROG P1.
- > PROG P1 mit OK bestätigen.
- Taste EDIT drücken. Es erscheint AENDERN oder LOESCHEN.
- > AENDERN mit OK bestätigen.
- Schaltzeit für gewünschte Tage mit den Tasten
   + oder bzw. dem Drehrad ändern (z. B. Mo-Fr,
   Sa-So, einzelne Tage oder täglich).
- ➤ Mit **OK** bestätigen.
- Gewünschte Temperatur mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad wählen (Komfort 1–3, Absenktemp, Frostschutz) und mit OK bestätigen.
- Schaltzeitpunkt über Stunde und Minute mit den Tasten
   + oder bzw. dem Drehrad eingeben und mit OK bestätigen.



# Schaltzeit abfragen


- PROGRAMMIERUNG mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. PROG P1.
- > PROG P1 mit OK bestätigen.
- Taste NEXT mehrmals drücken.

Nacheinander können alle programmierten Schaltzeiten abgefragt werden.



# Programm löschen

- > PROGRAMMIERUNG mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten + oder PROG LOESCHEN wählen.
- Mit OK bestätigen. Es erscheint BESTAETIGEN.
- Mit OK bestätigen.



# Sprache einstellen

- > **SPRACHE** mit **OK** bestätigen. Es erscheint z.B. **DEUTSCH**.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad Sprache wählen.
- > Mit **OK** bestätigen.

### Anzeige einstellen

- > ANZEIGE mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad Wert 1–3 wählen.
- Mit OK bestätigen.



21.3°C

1 = Standardanzeige: nach 5 s werden alle Displayinhalte bis auf Temperatur und Uhrzeit ausgeblendet.

12:00

2 = Standardanzeige: Uhrzeit und Temperatur sind getauscht

12:00 RAUMTEMPERATUR 21.3°C

3 = komplette Anzeige

### LCD Licht einstellen

(nur bei RAMSES 833 top2)

Die Helligkeit der Hinterleuchtung kann in verschiedenen Stufen eingestellt werden.

- ➤ LCD LICHT mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. 3.
- ➤ Mit den Tasten + oder − bzw. dem Drehrad 0−3 wählen.
- ➤ Mit **OK** bestätigen.

# Kontrast einstellen

Der Kontrast des Displays kann in verschiedenen Stufen eingestellt werden.

- KONTRAST mit OK bestätigen. Es erscheint z. B. 8.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad 0–15 wählen.
- Mit OK bestätigen.

# **Tastensperre**

Das Gerät ist mit einer Tastensperre ausgestattet, die sich per Software ein- bzw. ausschalten läßt. Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display ein Schlüsselsymbol, bei Tastendruck wird nur TASTENSPERRE im Display angezeigt.

### Tastensperre einstellen

- TASTENSPERRE mit OK bestätigen. Es erscheint MIT oder OHNE TASTENSPERRE.
- > Auswahl mit **OK** bestätigen.

### Tastensperre kurzfristig unterbrechen

Für Programmierungen etc. lässt sich die Tastensperre kurz unterbrechen. Nach abgeschlossenen Änderungen und dem Rücksprung in den Standardmodus ist die Tastensperre wieder aktiv.

> Taste INFO länger als 3 s drücken.

# Werkseinstellung

Die Werkseinstellungen setzen alle Einstellungen des Reglers zurück in den Auslieferungszustand.

- WERKSEINSTELLUNGEN mit OK bestätigen.
  Es erscheint BESTÄTIGEN.
- Mit OK bestätigen.



# Bedienebene für die Fachkraft

# Wandabgleich einstellen

Wenn der Montageort ungünstig liegt, können Temperaturabweichungen zwischen der erfassten und der tatsächlichen Raumtemperatur auftreten. Diese Differenz kann durch den Wandabgleich korrigiert werden.

- SERVICE mit OK bestätigen.
  Es erscheint WANDABGLEICH.
- > WANDABGLEICH mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad den Temperaturwert ändern und mit OK bestätigen.





# Optimierung einstellen

Mit der Optimierungsfunktion können Sie zu einem gewünschten Schaltzeitpunkt eine bestimmte Raumtemperatur erreichen. Dabei wird angegeben, um wieviel Minuten früher mit Heizen begonnen wird. Diese Zeit gilt pro K Temperaturunterschied zwischen tatsächlicher Temperatur und gewünschter Solltemperatur.

### Beispiel:

Morgens um 06.00 Uhr ist im Bad die Umschaltung von Absenk- (17 °C) auf Komforttemperatur (23 °C) programmiert.

Ohne Optimierungsfunktion schaltet der Raumthermostat die Wärmeanforderung für das Bad um 06.00 Uhr frei. Je nach Größe des Raumes und installierter Heizungsanlage erreicht das Bad z.B. um 6.30 Uhr die gewünschten 23 °C. Mit eingestellter Optimierung von 5 min/K gibt

der Thermostat die Wärmeanforderung früher frei und zwar:

- Solltemperatur um 06.00 Uhr --> 23 °C
- Isttemperatur --> 17 °C
- d. h. Delta T = 6 K
- 6 K \* 5 min/K = 30 min

Der Regler gibt also 30 min früher den Start zum Heizen und erreicht die Solltemperatur um 06.00 Uhr.

Der einzustellende Optimierungswert ist abhängig von Raum- und Heizungsgegebenheiten.

- > OPTIMIERUNG mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad den Wert (von 1–60) einstellen und mit OK bestätigen.

# Pumpenschutz einstellen

Der Pumpenschutz ist werkseitig nicht aktiviert. Er kann aber im Menü SERVICE eingestellt werden

- > PUMPENSCHUTZ mit OK bestätigen.
- ➤ Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad ON oder OFF wählen und mit **OK** bestätigen.
- > 7FITPUNKT und DAUFR IN SEC mit den Tasten + oder - bzw. dem Drehrad einstellen und mit **OK** bestätigen.



# Externen Eingang einstellen

Der externe Eingang bei RAMSES 833 top2 kann für verschiedene externe Sensoren konfiguriert werden.



**ACHTUNG!** Eingang ist aktiv, deshalb keine Fremdspannung verwenden. Der angeschlossene Kontakt muss potenzialfrei und elektrisch sicher getrennt sein.

- > EXT EINGANG mit OK bestätigen.
- Sie können wählen zwischen UNBENUTZT. FB FUEHLER, RT FUEHLER, FENSTER-KONTAKT, TELEFONKONTAKT, PRAFSEN7MFI DER.
- Gewünschten Sensor/Kontakt mit OK bestätigen. Eventuell vorhandene Optionen wählen und mit **OK** bestätigen.

### Folgende Optionen stehen bei den einzelnen Sensoren/Kontakten zur Verfügung

D

FB-Fühler: Mode 1 keine Optionen, Fußbodentemperaturregelung,

FB-Temperatur wird im Display angezeigt

Mode 2 Fußbodentemperaturbegrenzung, FB-Temperaturauswahl

zwischen 20 °C und 30 °C einstellbar, im Display wird Raumtemperatur angezeigt; FB-Fühler (907 0 321)

RT-Fühler: keine Optionen, der interne Temperaturfühler wird abgeschaltet, externer

Temperaturfühler (IP 65) (907 0 459)

Präsenzmelder: Temperaturauswahl auf diese Temperatur wird geregelt während der HKL-

Ausgang des Präsenzmelders geschaltet ist. Ohne

Präsenz wird nach dem eingestellten Programm geregelt.

Fensterkontakt: keine Optionen,

solange der Fensterkontakt geschaltet ist, regelt der Thermostat auf Frostschutztemperatur; im Display wird Fensterkontakt angezeigt.

Telefonkontakt: Temperaturauswahl Temperatur wählen, auf die der Regler regeln soll, wenn

der Telefonkontakt geschaltet wird.

Zeit wählen, bis der Telefonkontakt automatisch

ausschaltet.

Wenn der Telefonkontakt geschaltet ist, wird im Display Telefon angezeigt. Der geschaltete Kontakt muss per Hand ausgeschaltet werden, damit sich der Regler wieder bedienen lässt. Eine Sicherheitsabschaltung schaltet den Kontakt nach der voreingestellten Zeit automatisch wieder aus. Der verwendete Telefonfernschalter sollte einen Impulsausgang besitzen

# Regler einstellen

### Reglerverhalten eines PD-Reglers

Bei angepaßten Heizungsanlagen zeichnet sich ein PD-Regler durch kurze Ausregelzeit, geringe Überschwingweiten und damit hohe Regelgenauigkeit aus.


### Reglerverhalten eines Hysterese-/Zweipunkt-Reglers

Bei über- oder unterdimensionierten Heizungsanlagen zeichnet sich ein Hysterese-Regler durch geringe Schalthäufigkeit und kleine Temperaturabweichungen aus.


- > REGLER mit OK bestätigen.
- Sie können wählen zwischen PD REGLER oder HYST REGLER.

 Mit den Tasten + oder – bzw. dem Drehrad Einstellungen vornehmen

und mit **OK** bestätigen.



# **HF-Einstellung**



Zur HF-Einstellung siehe auch Seite 8 ff.

# Wartung einstellen

bei der Wartung handelt es sich um eine "Erinnerungsfunktion".

- WARTUNG mit OK bestätigen.
  Es erscheint MONATE BIS NAECHSTE WARTUNG.
- Mit den Tasten + oder bzw. dem Drehrad den Wert eingeben und mit OK bestätigen.



# Technische Daten

REC 1 + REC 2 (868 MHz)

230 V~ +/-10 % 50 Hz Nennspannung:

Kontakt: Schliesserkontakt, potenzialfrei

max. 6 (1) A/250 V~ pro Kanal

REC 11 + REC 21 (868 MHz)

Nennspannung: 230 V~ +/-10 % 50 Hz

Kontakt: Schliesserkontakt, potenzialfrei

16 (2) A/250 V~ pro Kanal

Zulässige Umgebungs-

temperatur: 0 °C ... +55 °C

Schutzklasse: II nach FN 60730-1 bei

> bestimmungsgemäßer Montage (REC 11, REC 1 +

REC 2)

I nach EN 60730-1 (REC 21)

Schutzart: IP 20 nach FN 60529

### RAMSES 813 top2 HF / RAMSES 833 top2 HF

2 x Alkalinezellen 1.5 V. Batterien:

AA qyT

Gangreserve während

Batteriewechsel: 10 Minuten

Temperatur-

einstellbereich: +4 °C bis +30 °C

in Schritten von 0.2 °C

Regelperiode: 5-30 min. (PD-Regler)

Regelfangbereich: ±0.2 K bis 5 K

(PD-Regler)

Schalthysterese:  $\pm 0.2$  K bis  $\pm 1.0$  K (Hysterese-Regler)

Speicherplätze: Ganggenauigkeit: ≤ 1 s/Tag bei 20 °C

Verschmutzungsgrad: 2

Schutzklasse:

III nach FN 60730-1 bei bestimmungsgemäßer

Montage

IP 20 nach FN 60529 Schutzart:

entspricht TYP 1B nach IEC/EN 60730-1